

X362

Speaker user manual

Инструкция по эксплуатации акустической системы

Модели | Modeli | Madalı | шահадурдман Ҷамоатҳои фарқ | Моделлари

X362



www.defender-global.com

1. Front panel functions Функции передней панели

- USB flash drive slot** / Слот USB флешки
- SD card slot** / Слот SD карты
- Subwoofer** / Сабвуфер
- Display** / Дисплей
- Left satellite** / Левый спутник
- Right satellite** / Правый спутник
- Previous track (Mp3, BT)** / Предыдущий трек
- Next track (Mp3, BT)** / Следующий трек
- Play/pause (Mp3, BT)** / Воспроизведение/пауза
- Volume +** / Громкость +
- Volume -** / Громкость -
- Select mode AUX, BT, Mp3, FM** / Выбор режима AUX, BT, Mp3, FM
- Auto search and store FM stations** / Автоматический поиск и запоминание FM станций

2. Remote control Пульт дистанционного управления

- Stand-by mode** / Режим сна
- Select FM station** / Выбор FM станции
- Select equalizer mode (Mp3)** / Выбор режима эквалайзера (Mp3)
- Select mode AUX/Mp3/FM/BT** / Выбор режимов AUX/Mp3/FM/BT
- Previous track Mp3/BT** / Предыдущий трек Mp3/BT
- Play/pause Mp3/BT** / Воспроизведение/пауза Mp3/BT
- Manual FM frequency setting** / Ручная настройка FM частоты
- Mute** / Отключение звука
- Enter the number of the Mp3 track** / Ввод номера трека Mp3
- Repeat one / multiple tracks (Mp3)** / Повторить один/несколько треков (Mp3)
- Volume +** / Громкость +
- Next track Mp3/BT** / Следующий трек Mp3/BT
- FM searching (FM)** / Поиск FM станций (FM)
- Volume -** / Громкость -

3. Connection, on/off Подключение, включение и отключение

- Media player** / Медиа проигрыватель
- Computer** / Компьютер
- Mobile phone** / Мобильный телефон
- Mp3 CD player** / Mp3 CD плеер
- Use 2RCA-3.5 mm for connection** / Для подключения используйте 2RCA-3.5 мм кабель
- Subwoofer** / Сабвуфер
- FM antenna** / Антенна FM
- Right satellite** / Правый спутник
- Left satellite** / Левый спутник
- Bass controls** / Регулировка низких частот
- On/off** / Вкл/выкл
- 220V**

4. Playback via AUX Прослушивание через линейный вход

- Select AUX mode** / Выбрать режим AUX
- Or** / Или
- Display AUX mode** / Режим AUX на дисплее

5. Mp3 playback Воспроизведение Mp3

- Plug USB flash drive or SD card with Mp3 files** / Подключите USB флешку или SD карту с Mp3 файлами

6. Bluetooth (BT) playback Прослушивание через Блютус (BT)

- Select BT mode** / Выбрать режим BT
- Or** / Или
- Display BT mode** / Режим BT на дисплее
- The display flickers - searching BT** / Дисплей мерцает - поиск BT
- Display does not flicker - connected** / Дисплей не мерцает - подключено
- Disconnect from your smartphone** / Отключение от смартфона
- Hold 3 sec** / Удерживать 3 сек

7. Listening to FM radio Прослушивание FM радио

- Select FM mode** / Выбрать режим FM
- Or** / Или
- The FM frequency on the display** / Частота FM на дисплее
- Raise the antenna on the rear panel** / Поднять антенну на задней панели
- Automatic tuning of FM stations** / Автоматическая настройка FM станций
- Hold 3 sec** / Удерживать 3 сек
- Select FM station** / Выбор FM станции
- Previous station** / Предыдущая станция
- Or** / Или
- Next station** / Следующая станция
- Enter the station number** / Введите номер станции

