

Инструкция по обновлению прошивки

1. Скачайте прошивку с сайта defender.ru
2. Распакуйте архив и скопируйте файл «U30-s15-firmware.bin» на карту памяти micro SD.
3. Вставьте карту памяти в камеру и подключите ее к бытовой электросети через адаптер для зарядки. Индикатор будет мигать оранжевым цветом. Если индикаторы не горят, включите камеру.
4. Нажмите кнопку записи "record".
5. Мигающий оранжевый индикатор означает обновление прошивки.
6. Когда индикатор записи горит зеленым светом и индикатор Wi-Fi мигает зеленым, идет гибернация.
7. Когда индикатор записи мигает оранжевым и индикатор Wi-Fi горит зеленым, прошивка обновлена, и камера может быть использована в качестве видеорежистратора.