

Defender Forsage Sport

Instrukcja obsługi

1. **Wstęp:** Dziękujemy za zakup kierownicy do gier. Przed zainstalowaniem i podłączeniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Kierownica jest przeznaczona do gier wyścigowych, zainstalowanych na komputerze z systemem Microsoft Windows, lub konsoli Sony Playstation 3. Kierownica została zaprojektowana z myślą o ergonomii - nie będziesz zmęczony nawet po wielu godzinach gry. Konstrukcja układu kierowniczego sprawia, że samochód jest bardziej zwinny, a gra - bardziej realistyczna i interesująca.

2. **Cechy:**

Interfejs: USB, PS3

Obsługuje: Windows XP / Vista / 7/ 8/10

Automatycznie wykrywa urządzenie po podłączeniu do konsoli

Dwa tryby: cyfrowy i analogowy

Regulowana czułość kierownicy

Kąt odchylenia koła kierownicy: 250°

Pedały gazu / hamulca i dwa przełączniki pod kierownicą, duplikują funkcje „gaz - hamulec”

7 diód pokazujących poziom przyspieszania (PC) lub numer kontrolera (PS3)

Funkcja wibracji

W zestawie:

Koło kierownicy

Baza kierownicy

Pedały

Baza do pedałów

Zacisk

Instrukcja obsługi

Karta gwarancyjna

3. Wygląd

7 diód pokazujących poziom przyspieszenia (PC) lub
numer kontrolera (PS3)



Lewy pedał
(hamulec)

Prawy pedał
(gaz)



Funkcje przycisków koła kierownicy

| Przycisk na kierownicy | Funkcja w PS3 | Funkcja w PC (Tryb analogowy) | Funkcja w PC (Tryb cyfrowy) |
|------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1 | △ | 1 | 1 |
| 2 | ○ | 2 | 2 |
| 3 | × | 3 | 3 |
| 4 | □ | 4 | 4 |
| L1 | L1 | 5 | 5 |
| R1 | R1 | 6 | 6 |
| L2 | L2 | 7 | 7 |
| R2 | R2 | 8 | 8 |
| L-WING | × | 3 | 3 |
| R-WING | □ | 4 | 4 |
| SELECT | SELECT | 9 | 9 |
| START | START | 10 | 10 |
| L3 | L3 | 11 | 11 |
| R3 | R3 | 12 | 12 |
| Przełącznik typów | Przełącznik typów | Przełącznik typów | Przełącznik typów |
| Mini joystick | Oś X/Y | X/Y Axis | X/Y Axis |
| L - Pedal | □ / R2 | Oś Y na dół | Oś Y na dół |
| R - Pedal | × / L2 | Oś Y do góry | Oś Y do góry |
| MODE | Przycisk PS | System | System |

4. Funkcji kierownicy

Regulacja czułości:

Czułość kierownicy można regulować za pomocą przycisku SENSITIVITY:

Niska (domyślnie): Dioda czułości nie świeci.

Średnia: Dioda czułości miga.

Wysoka: Dioda czułości świeci ciągle.

Przycisk Mode

Podłączenie do komputera: do przełączenia na tryb cyfrowy / analogowy.

Tryb analogowy: dioda Mode jest włączona.

Tryb cyfrowy: dioda Mode jest wyłączona.

Podłączenie do PS3: Naciśnij Mode dla dostępu w XMB (XrossMediaBar)-Menu konsoli PS3.

Pedały

Tablica funkcji pedałów

| Pedał | PS3 | ПК |
|-------|------|--------------|
| Lewy | □/R2 | Oś Y na dół |
| Prawy | ×/L2 | Oś Y do góry |

Podczas pracy z PlayStation 3 w trybie gry, można przypisać funkcje do pedałów przyciskami - lewy pedał (hamulec) = □, prawy pedał (gaz) = ×. Podane ustawienia domyślne.

- lub: lewy pedał (hamulec) = R2, prawy pedał (gaz) = L2. Aby przełączyć się do takiego połączenia, naciśnij SELECT i jednocześnie przycisk START i przytrzymaj przez jedną sekundę.

5. Podłączenie i eksploatacja układu kierowniczego z PlayStation 3

Podłączenie

1. Podłączyć pedały do kierownicy. Podłączyć kierownicę do portu USB konsoli do gier. Włącz zasilanie konsoli.
2. 7 diód zacznie migać po podłączeniu do konsoli kierownicy. Kliknij na przycisk **MODE** kierownicy, aby wybrać wolny port.
3. Kierownica jest podłączona, można rozpocząć grę lub zmienić ustawienia w grze.

Manipulacja kierownicą w czasie gry

1. 7 diód zaczyna migać po podłączeniu kierownicy do konsoli. Naciśnij przycisk PS na kierownicy, aby wybrać wolny port. Kiedy wybrany jest port, wskaźnik przestaje migać.
2. Kliknij na przycisk MODE kierownicy, aby przejść do menu XMB (XrossMediaBar) -menu. Aby ponownie zamknąć menu, należy krótko nacisnąć przycisk MODE. Znajdź żadaną pozycję menu za pomocą klawiszy nawigacyjnych, aby wybrać podwójnie naciśnij przycisk MODE krótko.
3. 4 pierwsze diody z siedmiu na kierownicy wskazują numer kontrolera: jeden świecący diod z LED1 do LED4 oznacza numer kontrolera z 1 do 4. Jednocześnie świecące LED1 i LED 4 oznaczają 5, LED2 + LED4 — 6, LED3 + LED4 — 7.

Uwaga: za każdym razem po odłączeniu kierownicy od konsoli lub ponownym uruchomieniu, należy nacisnąć przycisk PS, aby zidentyfikować kierownicę.

6. Podłączenie i eksploatacja układu kierowniczego z PC (Windows)

Instalacja sterownika

Ostrzeżenie: Nie należy podłączać kierownicy przed i podczas instalacji sterownika.

1. Włóż dysk ze sterownikami do komputera.
2. Znajdź program instalacyjny Setup i uruchom go.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
4. Po zainstalowaniu sterowników, podłącz kierownicę.