



Defender Vortex

Wired gamepad


User Manual



www.defender-global.com


IP20 CE RoHS

CONNECTION TO PC




Windows 7
Windows 8
Windows 10

Control Panel → Devices and printers






USING









TURBO

1.









CLEAR

1.










AUTO

1.











AZE Simli qeympad

1.



BEL Правадны геймпад

1.



На функциянивана прылады (прылад) могуць паўплываць статычныя, электрычныя, мобільныя тэлефоны, мікрапавыя печы, электрастастычныя разрады). У выпадку ўзникнення павялічце адлыгасць ад прылады, якая выклікае перашкоды.

Утылізацыя батарэек, электрычнага і электроннага аbstялання

Правілы і ўмовы бяслечнага і эфектульнага выкарыстання тавару

Меры засцірот:

1. Выкарыстоўваць тавар толькі на прымым прызначэнні.
2. Не разбіраць. Дадзены выраб не змяшчае частак, якія падлягаюць самастойнаму размантаванню. Па пытаннях абслугоўвання і заміны настрайкага выраба звязайтесь да фірмы-прадаўца або ў аўтарызаваныя серыўны цэнтр Defender. Пры прыёме тавару пераканайтесь ў яго цэласнасці і адсутніці ўнутры прадметаў, якія свабодна перамяшчаюцца.
3. 3 года да сафту для дэйзяць да 3-х гадоў. Можа змяшчаць дробныя дэталі.
4. Не дапушчаны для дэйзяць да 3-х гадоў. Можа змяшчаць дробныя дэталі.
5. Не дапушчаны для дэйзяць да 3-х гадоў. Можа змяшчаць дробныя дэталі.
6. Не выкарыстоўваць выраб вібрацыямі і механічнымі нагрузкамі, здольнымі прывесці да механічных пашкоджанняў тавару. У выпадку наяўнасці механічных пашкоджанняў ніякі гарант на тавар не дзеца.
7. Тэсціраванне температуральнае кенар температурнага сэнсора ўздоўж тавару, рутубатнай конденсацыі ёсць ўздоўж тавару, тэсціраванне міхілтлера ўздоўж тавару.
8. Не выкарыстоўваць пры бачных пашкоджаннях вырабу. Не карыстацца заведама настрайкай прадаўца.
9. Не выкарыстоўваць пры тэмпературах ніжэй або вышэй рэкамендуемых (гл. инструкцыю кірстальніка), пры ўзникненні вільгаты, якая кандэнсуецца, а таксама ў агрэсіўным асроддзі.
10. Не выкарыстоўваць пры тэмпературах ніжэй або вышэй рэкамендуемых (гл. инструкцыю кірстальніка), пры ўзникненні вільгаты, якая кандэнсуецца, а таксама ў агрэсіўным асроддзі.
11. Не браць у рот.
12. Не выкарыстоўваць выраб у прымесовых, медыцынскіх або вытворчых мэтах.

Больш падрабязная інформацыя аб аўтарызаваных серыўных цэнтрах Defender даступная на www.defender-global.com

BG Кабелен геймпад

Декларация за съответствие

На функционирането на устройството (устройства) могат да повлияват статически, електрически или високочестотни полета (радиоапаратура, мобилни телефони, микровълнови фурни, електростатични разряди). В случаи на възникване увеличете разстоянието от устройството, предизвикващо смущения.

Рециклиране на батерии, електрическо и електронно оборудване

Този знак на стоката, батерите към стоката или на опаковката означава, че стоката не може да бъде рециклирана заедно с битови отпадъци. Тя следва да бъде доставена в компанията за събиране и рециклиране на батерии, електрическо и електронно оборудване.

Правила и условия за безопасна и ефективна употреба на продукта

Мерки за безопасност:

- Използвайте продукта само по предназначение.
- Да не се разглежава. Настоящето изделие не е съдържа части, подлежащи на самостоятелен ремонт. По въпросите на обслугуване и замяна на неизправно изделие се обръщайте към фирмата-поставчик или в оторизиран сервизен център Defender. При получаване на стоката се убедете в нейната целост и отсъствието вътре свободно движещите се предмети.
- Не е предназначено за деца под 3 години. Може да съдържа дребни части.
- Да не се допуска попадането на влага на изделието и вътрешне в него. Не потапяйте изделието в течности.
- Не подлагайте изделието на вибрации и механически натоварвания, което може да доведе към механически повреди на стоката. В случаи наличие на механическите повреждания гарантията не се разпростирана на стоката.
- Да не се използва при видими повреди на изделието. Не се използва, ако устройството е неизправно.
- Да не се използва при температури под или над препоръчаните (вж. инструкцията за потребителя), при възникване на кондензиране на влагата, а също така в агресивната среда.
- Да не се погълща.
- Да не се използва в промишлени, медицински или производствени цели.
- В случаи, ако превозът на стоката се осъществява при отрицателни температури, пред началото на експлоатацията стоката следва да се затопли вътре помещение (+16-25 °C) в продължение на 3 часа.
- Изключвате устройството всеки път, когото не се планира неговото използване през продължителен период от време.
- Да не се използва устройството при шофиране на превозно средства в случаи, ако устройството отличава вниманието, а също така в случаите, когато отключването на устройството е предвидено от закона.

По-подробната информация за оторизирани сервисни центрове Defender е достъпна на www.defender-global.com

CZ Drátový ovladač

Prohlášení o shodě

Statické, elektrické nebo vysokofrekvenční pole (rádiová zařízení, mobilní telefony, mikrovlnné trouby, elektrostatické výboje) mohou ovlivnit fungování tohoto zařízení. V případě rušení zvýšte vzdálenost od zařízení způsobujícího rušení. V případě rušení způsobujícího rušení. V případě rušení způsobujícího rušení. V případě rušení způsobujícího rušení.

Ochrana životního prostředí

Eurovská směrnice 2002/96/EG a 2006/66/EU ustanovujete následující: Elektrická a elektronická zařízení stejně jako baterie nepatří do domovního odpadu. Spotřebiteli se zavazuje odevzdat všechna zařízení a baterie po uplynutí jejich životnosti do příslušných sběrů. Podrobnosti stanoví zákon o příslušné zemi. Symbol na produktu, návod k obsluze nebo balení na tom poukazuje. Recyklaci a jinými způsoby zužitkování přispíváte k ochraně životního prostředí.

Podmínky pro bezpečné a účinné použití výrobku

Bezpečnostní opatření:

- Používejte výrobek pouze k stanovenému účelu použití.
- Nerozebírejte. Tento výrobek neobsahuje žádné součásti, které byste mohli opravovat. Pro údržbu a výměnu výrobku obrátte se na společnost prodejce nebo na autorizovanou servisní středisko Defender. Když produkt přebráte, zkонтrolujte, zda je celistvý a že uvnitř nejsou vloženy žádné nepohyblivé objekty.
- Není vhodné pro děti do 3 let. Tento výrobek může obsahovat malé součásti.
- Ne dopouštějte zásahu vláhy na výrobek a dovnitř. Neponořujte výrobek do kapaliny.
- Nevystavujte výrobek vibracím a mechanickému zatížení, které by mohly způsobit mechanické poškození výrobku. V případě mechanického poškození na výrobek se nevztahuje žádná záruka.
- V případě viditelných poškození tento výrobek nepoužívejte. Nepoužívejte zjevně vadný výrobek.
- Nepoužívejte při teplotách nad nebo pod doporučenou teplotou (viz Návod k použití), při vzniku kondenzované vlhkosti a agresivním prostředí.
- Neberete ústy.
- Nepoužívejte výrobek pro průmyslové, lekařské a výrobní účely.
- Pokud se připrava zboží provádí při nízkých teplotách, před použitím nechte zboží ohřát v teplé místnosti (+ 16-25 °C) po dobu 3 hodin.
- Vypněte výrobek pokudž když neplánujete jej použít pro delší dobu.
- Nepoužívejte výrobek při řízení vozidla, pokud výrobek je rušivý, a v případech, když vypnutí zařízení je stanoveno zákonem.
- Více informací o autorizovaných servisních centrech je k dispozici na stránkách www.defender-global.com
- Da se izpolzova ustrojstvoto pri shofirane na prevozno sredstva v sluchaj, aко ustrojstvoto otvicha вниманието, a също така в случаите, когато отключването на ustrojstvoto е предвидено от закона.

Warranty information

Warranty conditions

Warranty period

Warranty service

Warranty claims

Warranty repair

Warranty replacement

Warranty return

Warranty cancellation

Warranty extension

Warranty termination

Warranty transfer

Warranty assignment

SVK Vodivý game pad

Vyhľásenie o zhode

Na fungovanie prístroja môžu vplyvať statické, elektrické alebo vysokofrekvenčné polia (rádio, aparátura, mobilné telefóny, mikrovlnné rúry, elektrostatický výboj). V prípade vyskytuťa interferencii vziaťte prístroj od prístroja, ktorý vytvára poruchy. Not om miljóskydd.

Utilizovanie batérií, elektrických a elektronických prístrojov

Tento znak na výrobku, batériach pre výrobok alebo na balení označuje že sa výrobok nemôže užívať spolu s domácim odpadom. Tento musí byť odovzdaný v podniku, ktorý sa zaobrába zberom a užívaním batérií, elektrických a elektronických prístrojov.

Pravidlá a podmienky bezpečného a účinného použitia výrobku

Bezpečnostné opatrenia:

1. Výrobok používať výlučne podľa účelu.
2. Nerozoberajte. Tento výrobok neobsahuje časti, ktoré si môžete sami opraviť. V súvislosti s opravovaním a výmenou nefunkčného výrobku obráťte sa na firmu-predajcu alebo na opravné servisné centrum Defender. Pri preberaní výrobku zistite jeho ucelenosť a nepriatomenosť voľne posúvajúcich častí v hore.
3. Nie je určené pre deti do 3 rokov. Môže obsahovať drobné časti.
4. Nedovolíť aby vlhkost' vnikla do výrobku. Nenechávať výrobok v teplutine.
5. Nevyložiť výrobok vibráciám a mechanickým záťažiam, ktoré by mohli vytvárať mechanické poškodenia výrobku. V prípade existencie mechanických poškodení pre výrobok nie sú ziadne záruky.
6. Nepoužívať ak výrobok má zjavné poškodenia. Nepoužívať výrobok ak je jasné že je pokazený.
7. Nepoužívať pri teplotách nižších alebo vyšších od uvedených (vid' Návod na použitie), v prípade vytvárania kondenzovanej vlhkosti, ani v agresívnom prostredí.
8. Nekláňať do úst.
9. Nepoužívať výrobok pre priemyselné, zdravotnícke alebo výrobné účely.
10. V prípade že je výrobok prevážaný pri teplote nižšej od nuly, pred použitím ho treba nechať voľne zohriáť v teplej miestnosti (+16-25 °C) v trvani 3 hodiny.
11. Výrobok treba vypnúť v prípadoch keď sa nebude používať dlhší čas.
12. Nepoužívať výrobok počas jazdy motorovým vozidlom a v prípadoch keď to pritahuje pozornosť vodičov, tiež v prípadoch keď je vypájanie výrobku určené podľa zákona.

Podrobnejšia informácia o oprávnených servisných strediskách Defender je dostupná na www.defender-global.com

SWE Trådbunden gamepad

Försäkran om överensstämmelse

Anordningens funktion kan påverkas av statiska, elektriska eller högfrekventa fält (radiofrequens, mobiltelefoner, mikrovågor, elektrostatiska urladdningar). Om störningar uppstår, ska du undvika att använda den här anordningen.

Not om miljöskydd



Efter implementeringen av EU direktiv 2002/96/EU i den nationella lagstiftningen, gäller följande: Elektriska och elektroniska apparater får inte avyttras med hushållsavfall. Konsumenter är skyldiga att återlämna elektriska och elektroniska apparater till slutet av dess livslängd till, för detta ändamål, offentliga uppsamlingsplatser. Detaljer för detta definieras via den nationella lagstiftningen i respektive land. Denne symbol på produkten, instruktionsmanuinen eller på förpackningen indikerar att produkten innehållas av denna bestämmelse. Genom återvinning och återanvändning av material bidrar du till att skydda miljön och din omgivning.

Regler och villkor för säker och effektiv användning av produkten

Säkerhetsåtgärder:

1. Använd produkten enbart för avsett ändamål.
2. Ta inte isär produkten. Den innehåller inga delar, som man själv kan reparera. För underhåll och utbyte av en defekt produkt kontakta vanligen företaget-återförsäljaren eller ett auktoriserat Defender servicecenter. När du tar emot produkten, kontrollera dess integritet och att det inte finns fritt rörliga objekt inuti.
3. Produkten är ej lämplig för barn under 3 år. Den kan innehålla små delar.
4. Låt ingen fukt komma på och in i produkten. Säck inte ner produkten i vätskor.
5. Utsätt inte produkten för vibrationer och mekaniska påfrestningar som kan leda till mekaniska skador på produkten. Ingen garanti ges för produkter som fått mekaniska skador.
6. Använd inte produkten om den har synliga skador. Använd inte en uppenbart defekt produkt.
7. Använd inte produkten vid temperaturer under eller över de rekommenderade värdena (se användarhandboken), vid kondenserad fukt och i aggressiva miljöer.
8. Ta inte i munnen.
9. Använd inte produkten i industriella och medicinska ändamål.
10. Om produkten har transporterats vid låga temperaturer, låt den värmas upp i ett varmt rum (+ 16-25 °C) under 3 timmar.
11. Stäng av anordningen varje gång, om du inte tänker använda den under en lång tid.
12. Använd inte anordningen medan du kört, om anordningen är störande, liksom i de fall då anordningen ska stängas av enligt lagen.

Mer information om auktoriserade Defender servicecenter finns på www.defender-global.com

TR Kablolu gamepad

Uygunluk Beyanı

Cihaz(ı)ın çalışma gücü statik, elektrik veya yüksek frekanslı alanlardan (radio kurulumları, cep telefonları, mikrodalgalar, elektrostatik yük boşaltırıcıları) etkilenebilir. Bu durumda, cihazları, arayüze sebe卜 olacak şekilde bu alanlarla cihaz(ı) arasındaki mesafeyi artırmayı deneyin.

Pillerin, elektronik ve elektrikli ekipmanların bertaraf edilmesi



Ürün, ürünün pilleri veya ambalaj üzerindeki işaret, evsel atıklarla birlikte bertaraf edilemez. Pilleri, elektrikli ve elektronik cihazları toplayıp geri dönüşümé gönderen üygen bir firma tarafından toplanmalıdır.

Ürünün güvenli ve evrimli kullanımına yönelik koşul ve şartlar

Kullanım önlemleri:

1. Ürünü yalnızca kullanım amacına uygun bir şekilde kullanın.
2. Ürünü söküp parçalaraya ayırmayın. Bu içinde tamir edilebilir parçalar bulunmamaktadır. Bozulan bir parçanın bakımı veya yenisiyle değiştirilmesi gereğinden önce bayiye ya da yetkililer Defender hizmet merkezine başvurun. Ürünü ayrıca sağlam olduğundan ve ürün içinde geşlek parça olmadığından emin olun.
3. Yasaklı çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza edin. Yutma riski olabilir.
4. Nemden uzak tutun. Ürünün sıvıyla temasından sakının.
5. Üründe mekanik hasara sebep olabilecek titreşimlerden ve mekanik basınçtan uzak tutun. Mekanik hasar garanti kapsamında değildir.
6. Görsel hasar durumunda ürünü kullanmayın. Ürün gözle görülebilir şekilde hasarlı ise ürünü kullanmayın.
7. Üründen nemli, buharlı ve benzeri uygunsuz ortamlarda tavaşı edilen sıcaklıkların altında veya yukarısında kullanmayın.
8. Üründen ağızına sokmayın.
9. Ürünü endüstriyel, medikal veya üretim amaçlarıyla kullanmayın.
10. Ürün seviyatının sıfırındaki sıcaklıklarda yapılması durumunda, ürün çalıştırılmadan önce 3 saat süreyle ılık bir ortamda (+16-25°C veya 60-77°F) muhafaza edilmelidir.
11. Ürünün uzun süre kullanılamayacağı zaman kapalı tutunuz.
12. Dikkatinizde olduğunuza ürünü araç kullanırken ve kanunen kapalı tutmanız gereken diğer durumlarda kullanmayın.

Yetkili Defender hizmet merkezleri hakkında ayrıntılı bilgi için web sitemizi ziyaret edin: www.defender-global.com

UKR Дротиковий геймпад

Декларація відповідності

На функціонуванні пристроя (пристроїв) можуть впливати статичні, електричні або високочастотні поля (радіоапаратура, мобільні телефони, мікрохвильові печі, електростатичні розряди, тощо). У випадку виникнення такого впливу збільште відстань від його джерела.

Утилізація батарейок, електричного і електронного устаткування



Ця позначка на виробі, батарейках до виробу або упаковці позначає, що виріб не можна утилізувати з побутовими відходами. Він повинен бути доставлений в місце по збору та утилізації батарейок, електричного та електронного устаткування.

Правила та умови безпечної та ефективного використання товару

Запобіжні заходи:

1. Використовувати товар тільки за прямим назначенням.
2. Не розбирати. Даний пристрій не містить частин, що підлягають самостійному ремонту. Щодо обслуговування та заміни несправного виробу звертайтесь до фірми-представника або в авторизованій сервісній центр Defender. Під час приймання товару впевніться в його цілісності та відсутності всередині предметів, що вільно переміщуються.
3. Не передавачені для дітей віком до 3-х років. Може містити дрібні деталі.
4. Запобігайте попаданню вологи на виріб або всередину виробу. Не занурюйте виріб в рідину.
5. Запобігайте впливу на виріб вібрації та механічних навантажень, що можуть привести до ушкодження виробу. Гарантія не надається на виріб, що має механічні пошкодження.
6. Не користуйтесь виробом, якщо він пошкоджений.
7. Не використовувати при температурі вище або нижче тої, що рекомендується в інструкції користувача, при виникненні конденсованої вологи, а також в агресивному середовищі.
8. Не брати до рота.
9. Не використовувати виріб за промисловим, медичним або виробничим призначенням.
10. Кождо виріб транспортувався при температурі нижче 0 °C, то перед початком експлуатації потрібно виріб при температурі не нижче +16 °C протягом 3-х годин.
11. Не користуйтесь виробом, якщо плануєте використовувати його протягом довготривалого періоду.
12. Не використовуйте пристрій під час управління транспортним засобом, якщо це відволікає увагу, а також у випадках, коли відключення пристрію передбачено законодавством.

Більш детальна інформація щодо авторизованих сервісних центрах Defender доступна на сайті www.defender-global.com

Технічні характеристики: Інтерфейс: USB. Активні кнопки: 10 + Turbo/Auto/Clear.

Сумісність: Windows XP/Vista/7/8/10. Довжина шнура: 1.5 м.

Не підлягає обов'язковому декларуванню. Термін придатності не обмежений. Гарантійний термін: 12 місяців. Не потребує спеціальних умов зберігання. Дата виготовлення: см на упаковке.

UZB Simli geympad

Muvofiqlik deklaratsiyasi

Qurilma (qurilmalar) ishlashiga statik, elektrik yoki yuqorichtasotali maydon (radioapparatura, cep telefonlar, mikrotdalgalar, elektrostatik yüqiqiqlik pechalar, elektrostatik razryadlar) ta'sir etishi mumkin. Shovqinlar, arayüze sebe卜 olacak şekilde bu alanlarla cihaz(ı) arasındaki mesafeyi artirmayı deneyin.

Batareyka, elektrik va elektron uskunalarini utilizatsiya qilish



Mahsulotda, mahsulot ichida bo'lgan batareykadagi yoki qadoqdagi ushbu belgi mahsulot maishiy chiqindilar bilan birgalikda utilizatsiya qilinmasligini bildiradi. U shovqinlar, elektrik va elektron uskunalarini yig'ish va utilizatsiyasi bilan shug'ullanuvchi kompaniya yetkizilishi lozim.

Oldini olish choraları:

1. Mahsulotni o'zini maqsadida ishlatsin.
2. Qismi bo'linmasin. Mazkur buyum mustaqil ta'mirlanishi mumkin bo'lgan qismi qismi.
3. Üründen sükür parçalaraya ayırmayın. Bu içinde tamir edilebilir parçalar bulunmamaktadır. Bozulan bir parçanın bakımı veya yenisiyle değiştirilmesi gereğinden önce bayiye ya da yetkililer Defender hizmet merkezine başvurun. Üründen arıza veya hasarın başlangıcından ve ürün içinde geşlek parça olmadığından emin olun.
4. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
5. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
6. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
7. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
8. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
9. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
10. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
11. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
12. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
13. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
14. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
15. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
16. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
17. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
18. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
19. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
20. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
21. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
22. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
23. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
24. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
25. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
26. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
27. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
28. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
29. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
30. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
31. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
32. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
33. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
34. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
35. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
36. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
37. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
38. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
39. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
40. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
41. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
42. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
43. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
44. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
45. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
46. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
47. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
48. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
49. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
50. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
51. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
52. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
53. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
54. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
55. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
56. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
57. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
58. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
59. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
60. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
61. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
62. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
63. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
64. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
65. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
66. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
67. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
68. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
69. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
70. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
71. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
72. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
73. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
74. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
75. 3-4 yaş aralığında kullanılmamalıdır.
76. 3-4 yaş aralığında kullan