




## 1. Connection / Подключение



## 2. CH/Выбор канала



1) **FM** 3 sec




2) **CH+** **FM** 1 sec





**CH-** 1 sec



## 3. Bluetooth connection/соединение по Блютус



## 3.1 Music/ Прослушивание музыки




## 3.2

1) **next track/**  
следующий трек



**long press/**  
долгое нажатие


2) **previous/**  
предыдущий трек



**long press/**  
долгое нажатие

3) **Bluetooth/USB**

**CH** **long press CH/**  
долгое нажатие



4) **Play/Pause**  
воспроизведение/пауза

**Play/Pause** 1 sec

## 4. Hands free



**Answer/**  
ОтвЕТИТЬ



**Refuse/**  
Отклонить звонок



**Redial (last number)/**  
Повтор  
последнего номера

