


Z2

Sound bar

Operation manual




1. Connecting to a computer




ATTENTION: background noise appears if the electrical circuit is poorly shielded on the computer. In this case, connect the USB plug to the USB adapter (not included in the package).

2. Connecting to a TV




ATTENTION: if the TV does not have a headphone output, you cannot connect a speaker to it!

3. Connecting to a laptop



2 TRS (F) - TRRS (M) adapter, sold separately

4. Connecting to a smartphone



2 TRS (F) - TRRS (M) adapter, sold separately

USB charger is sold separately

5. Volume control



ARM
1 Միացում համակարգին
 ՈՒՇԱԿՈՒԹՅՈՒՆ: ֆոնային աղմուկը հասկանում է, եթե էլեկտրական միացումը թույլ է պաշտպանված համակարգում: Այս դեպքում միացրեք USB վարչակիչը USB ադապտերին (պաթեթում ներառված չէ):
2 Միացում հեռուստացույցին
 ՍԻՇԱԿՈՒԹՅՈՒՆ: Եթե հեռուստացույցը անհնարավոր էր չունի, որք չէր կարող որևէ միացել բարձրախոս: **3** Միացում նոութբուքին
 2 TRS (F) - TRRS (M) ադապտեր, վաճառվում է առանձին **4** Միացում սմարթֆոնին
 2 TRS (F) - TRRS (M) ադապտեր, վաճառվում է առանձին **5** Չափի վերահսկում

CZ
1 Připojení k počítači
 POZOR: Pokud je elektrický obvod počítače špatně stíněný, objeví se šum na pozadí. V tomto případě připojte USB konektor k USB adaptéru (není součástí balení). **2** Připojení k televizoru
 USB nabíječka se prodává samostatně POZOR: pokud televizor nemá výstup na sluchátka, nelze k němu připojit reproduktor! **3** Připojení k notebooku
 2 TRS (F) - TRRS (M) adaptéř, prodává se samostatně **4** Připojení k chytrému telefonu
 2 TRS (F) - TRRS (M) adaptéř, prodává se samostatně **5** Ovládání hlasitosti

AZE
1 Kompüterə qoşulma
 DİQQƏT: kompüterdə elektrik dövrəsi zəif qorunubsa, fon sas-küyü yaranır. Bu halda, USB fişini USB adapterinə qoşun (paketa daxil deyil). **2** Televizora qoşulur
 USB sarj cihazı ayrıca satılır DİQQƏT: televizorda qulaqlıq çıxışı yoxdursa, siz ona dinamik qoşa bilməzsiniz! **3** Laptora qoşulma
 2 TRS (F) - TRRS (M) adapteri, ayrıca satılır **4** Smartfona qoşulma
 2 TRS (F) - TRRS (M) adapteri, ayrıca satılır **5** Sas səviyyəsinə nəzarət

DE
1 Anschließen an einen Computer
 ACHTUNG: Hintergrundgeräusche treten auf, wenn der Stromkreis am Computer schlecht abgeschirmt ist. Verbinden Sie in diesem Fall den USB-Stecker mit dem USB-Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten). **2** Anschluss an einen Fernseher
 USB-Ladegerät ist separat erhältlich ACHTUNG: Wenn der Fernseher keinen Kopfhörerausgang hat, können Sie keinen Lautsprecher daran anschließen! **3** Anschließen an einen Laptop
 2 TRS (F) - TRRS (M) Adapter, separat erhältlich **4** Verbinden mit einem Smartphone
 2 TRS (F) - TRRS (M) Adapter, separat erhältlich **5** Lautstärkeregelung

EST
1 Arvutiga ühendamine
 TÄHELEPANU: taustmüra ilmub, kui arvuti võrguisolatsioon on halvasti varustatud. Sel juhul ühendage USB-pistik USB-adapteriga (ei sisaldu komplektis). **2** Yhdistäminen televisioon
 USB-laturi myydään erikseen TÄHELEPANU: kui teleril pole kõrvakõlde väljundit, ei saa te sellega kõlarit ühendada! **3** Sülearvutiga ühendamine
 2 TRS (F) - TRRS (M) adapterit, müüakse eraldi **4** Nutitelefoniga ühendamine
 2 TRS (F) - TRRS (M) adapterit, müüakse eraldi **5** Helitugevuse reguleerimine

ES
1 Conexión a una computadora
 ATENCIÓN: aparece ruido de fondo si el circuito eléctrico está mal blindado en la computadora. En este caso, conecte el enchufe USB al adaptador USB (no incluido en el paquete). **2** Conexión a un televisor
 El cargador USB se vende por separado ATENCIÓN: si el televisor no tiene salida de auriculares, ¡no puede conectarle un altavoz! **3** Conexión a una computadora portátil
 2 adaptadores TRS (F) - TRRS (M), se venden por separado **4** Conexión a un teléfono inteligente
 2 adaptadores TRS (F) - TRRS (M), se venden por separado **5** Control del volumen

FI
1 Yhdistäminen tietokoneeseen
 HUOMIO: taustamelua esiintyy, jos tietokoneen virtapiiri on huonosti suojaattu. Liitä tässä tapauksessa USB-liitin USB-sovittimeen (ei sisälly pakkausseen). **2** Yhdistäminen televisioon
 USB-laturi myydään erikseen HUOMIO: jos telerillä ei ole kuulokelähtöä, et voi kytkää siihen kaiutinta! **3** Sülearvutiga ühendamine
 2 TRS (F) - TRRS (M) adapterit, müüakse eraldi **4** Nutitelefoniga ühendamine
 2 TRS (F) - TRRS (M) adapterit, müüakse eraldi **5** Helitugevuse reguleerimine

FR
1 Connexion à un ordinateur
 ATTENTION: le bruit de fond apparaît si le circuit électrique est mal blindé sur l'ordinateur. Dans ce cas, connectez la prise USB à l'adaptateur USB (non inclus dans le colis). **2** Connexion à un téléviseur
 USB rechargeur est vendu séparément ATTENTION: si le téléviseur n'a pas de sortie casque, vous ne pouvez pas connecter un haut-parleur ! **3** Connexion à un ordinateur portable
 2 adaptateurs TRS (F) - TRRS (M), se vendent séparément **4** Connexion à un téléphone intelligent
 2 adaptateurs TRS (F) - TRRS (M), se vendent séparément **5** Contrôle du volume

HR / CNR
1 Povezivanje s računalom
 PAŽNJA: pozadinski šum se pojavljuje ako je električni krug slabo zaštićen na računalu. U tom slučaju spojite USB utikač na USB adapter (nije uključen u paket). **2** Spajanje na TV
 USB punjač se prodaje zasebno PAŽNJA: ako TV nema izlaz za slušalice, na njega ne možete spojiti zvučnik! **3** Spajanje na prijenosno računalo
 2 TRS (F) - TRRS (M) adapter, prodaje se zasebno **4** Povezivanje s pametnim telefonom
 2 TRS (F) - TRRS (M) adapter, prodaje se zasebno **5** Kontrola zvuka

GRE
1 Σύνδεση σε υπολογιστή
 ΠΡΟΣΟΧΗ: εμφανίζεται θόρυβος περιβάλλοντος εάν το ηλεκτρικό κύκλωμα δεν είναι καλά θωρακισμένο στον υπολογιστή. Σε αυτήν την περίπτωση, συνδέστε το βύσμα USB στον προσαρμωγέα USB (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία). **2** Σύνδεση σε τηλεόραση
 Ο φορητός USB πωλείται χωριστά ΠΡΟΣΟΧΗ: εάν η τηλεόραση δεν έχει έξοδο ακουστικών, δεν μπορείτε να συνδέσετε ηχείο σε αυτήν! **3** Σύνδεση σε φορητό υπολογιστή
 2 αντίστοιχα TRS (F) - TRRS (M), πωλούνται χωριστά **4** Σύνδεση σε smartphone
 2 αντίστοιχα TRS (F) - TRRS (M), πωλούνται χωριστά **5** Έλεγχος έντασης

HUN
1 Csatlakozás számítógéphez
 FIGYELEM: háttérzaj jelenik meg, ha az elektromos áramkör rosszul van árnyékolva a számítógépen. Ebben az esetben csatlakoztassa az USB-dugót az USB-adapterhez (nem része a csomagnak). **2** Csatlakozás TV-hez
 Az USB töltő külön vásárolható meg FIGYELEM: ha a TV-n nincs fejhallgató kimenet, nem csatlakoztathat hangszórót! **3** Csatlakozás laptopozhoz
 2 db TRS (F) - TRRS (M) adapter, külön megvásárolható **4** Csatlakozás okostelefonhoz
 2 db TRS (F) - TRRS (M) adapter, külön megvásárolható **5** Hangérszabályozó

HR / CNR
1 Povezivanje s računalom
 PAŽNJA: pozadinski šum se pojavljuje ako je električni krug slabo zaštićen na računalu. U tom slučaju spojite USB utikač na USB adapter (nije uključen u paket). **2** Spajanje na TV
 USB punjač se prodaje zasebno PAŽNJA: ako TV nema izlaz za slušalice, na njega ne možete spojiti zvučnik! **3** Spajanje na prijenosno računalo
 2 TRS (F) - TRRS (M) adapter, prodaje se zasebno **4** Povezivanje s pametnim telefonom
 2 TRS (F) - TRRS (M) adapter, prodaje se zasebno **5** Kontrola zvuka

PL
1 Podłączenie do komputera
 UWAGA: szumy w tle pojawiają się, gdy obwód elektryczny jest słabo ekranowany w komputerze. W takim przypadku podłącz wtyczkę USB do przejściowki USB (nie jest w zestawie). **2** Podłączenie do telewizora
 Ładówka USB jest sprzedawana osobno UWAGA: jeśli telewizor nie ma wyjścia słuchawkowego, nie można do niego podłączyć głośnika! **3** Podłączenie do laptopa
 2 adaptery TRS (F) - TRRS (M), sprzedawane oddzielnie **4** Łączenie ze smartfonem
 2 adaptery TRS (F) - TRRS (M), sprzedawane oddzielnie **5** Kontrola głośności

RU
1 Подключение к компьютеру
 ВНИМАНИЕ: фоновый шум появляется, если на компьютере плохо экранирована электрическая схема. В этом случае подключите USB штекер к USB адаптеру (не входит в комплект поставки). **2** Подключение к телевизору
 USB адаптер приобретается отдельно ПОЗОР: если TV nemá výstup na sluchátka, nani ne morete priključiti zvočnik! **3** Подключение к ноутбуку
 2 адаптера TRS (F) - TRRS (M), приобретается отдельно **4** Подключение к смартфону
 2 адаптера TRS (F) - TRRS (M), приобретается отдельно **5** Регулировка громкости

RO
1 Conectarea la un computer
 ATENȚIE: zgomotul de fond apare dacă circuitul electric este prost ecranat pe computer. În acest caz, conectați mufa USB la adaptorul USB (nu este inclus în pachet). **2** Conectarea la un televizor
 Încărcătorul USB se vinde separat ATENȚIE: dacă televizorul nu are ieșire pentru căști, nu puteți conecta un difuzor la acesta! **3** Conectarea la un laptop
 2 adaptoare TRS (F) - TRRS (M), vândute separat **4** Conectarea la un smartphone
 2 adaptoare TRS (F) - TRRS (M), vândute separat **5** Controlul volumului

SK
1 Pripojenie k počítaču
 UPOZORNENIE: Ak je elektrický obvod počítača nedostatočne tieneny, objaví sa šum v pozadí. V tomto prípade pripojte USB zástrčku k USB adaptéru (nie je súčasťou balenia). **2** Pripojenie k televizoru
 USB nabíjačka sa predáva samostatne POZOR: ak TV nemá výstup na sluchádká, nemôžete k nemu pripojiť reproduktor! **3** Pripojenie k notebooku
 2 adaptéř TRS (F) - TRRS (M), predáva sa samostatne **4** Pripojenie k smartfónu
 2 adaptéř TRS (F) - TRRS (M), predáva sa samostatne **5** Nastavenie hlasitosti

SVK
1 Pripojenie k počítaču
 UPOZORNENIE: Ak je elektrický obvod počítača nedostatočne tieneny, objaví sa šum v pozadí. V tomto prípade pripojte USB zástrčku k USB adaptéru (nie je súčasťou balenia). **2** Pripojenie k televizoru
 USB nabíjačka sa predáva samostatne POZOR: ak TV nemá výstup na sluchádká, nemôžete k nemu pripojiť reproduktor! **3** Pripojenie k notebooku
 2 adaptéř TRS (F) - TRRS (M), predáva sa samostatne **4** Pripojenie k smartfónu
 2 adaptéř TRS (F) - TRRS (M), predáva sa samostatne **5** Nastavenie hlasitosti

SVK
1 Pripojenie k počítaču
 UPOZORNENIE: Ak je elektrický obvod počítača nedostatočne tieneny, objaví sa šum v pozadí. V tomto prípade pripojte USB zástrčku k USB adaptéru (nie je súčasťou balenia). **2** Pripojenie k televizoru
 USB nabíjačka sa predáva samostatne POZOR: ak TV nemá výstup na sluchádká, nemôžete k nemu pripojiť reproduktor! **3** Pripojenie k notebooku
 2 adaptéř TRS (F) - TRRS (M), predáva sa samostatne **4** Pripojenie k smartfónu
 2 adaptéř TRS (F) - TRRS (M), predáva sa samostatne **5** Nastavenie hlasitosti

