

Инструкция по эксплуатации

Назначение: устройство предназначено для дезинфекции помещений и поверхностей. Уничтожает микробы, вирусы и бактерии и предотвращает их повторное возникновение.


Область применения: в помещениях различного назначения (жилых, офисах и тд) площадью до 10 кв.м. Отлично подходит для автомобиля, ванной, спальни, кухни, детской комнаты, гардеробной и других небольших помещений: Проникает во все углы помещения и обеззараживает все находящиеся в комнате предметы.


Ультрафиолетовый свет + озон для двойной дезинфекции!



Параметры : Номинальное напряжение: 3,7В, Выходное напряжение: 5В, Мощность: 3,8 Вт. Материал лампы: кварцевое стекло. Материал корпуса: ABS. Входной разъем для зарядки батареи лампы: микро-USB. Емкость батареи: 1000 мАч. Жизненный цикл лампы: 5000 ч. Длина волны: 253,7нм.

Использование:

1. Нажмите кнопку «Включение»  и удерживайте ее в течение 3с. Лампа начнет работу через 28с. В течение времени отложенного старта индикатор будет мигать синим цветом. По истечении 28 с лампа начнет дезинфекцию. Через 30 мин дезинфектор выключится автоматически.

2. Если необходимо выключить лампу во время ее работы, то произведите однократное короткое нажатие на кнопку «Включение» 

3. Для зарядки лампы необходимо стандартное сетевое зарядное устройство 2А (в комплект не входит) и кабель micro-USB (в комплекте)

При зарядке лампы индикатор светится красным, при полностью заряженной батарее - зеленым. Ориентировочное время для полной зарядки батареи — 120 мин. Лампа может быть использована двукратно после полной зарядки батареи. Рекомендуется применять лампу, включенной в сеть 220В.

Внимание!

Запрещено присутствие человека в помещении во время работы стерилизатора. Обязательно перед включением лампы убедитесь в отсутствии людей и животных в помещении, где проводится дезинфекция.

Не допускайте попадания прямых ультрафиолетовых лучей на открытые участки кожи и в глаза.

Не прикасайтесь к работающей лампе. Дождитесь ее полного остывания (не менее 2 минут после выключения)

Во время дезинфекции окна и двери в помещении должны быть закрыты.

После проведения дезинфекции с помощью лампы необходимо проветривать помещение в течение не менее 30-40 минут.

Категорически запрещается накрывать лампу чем-либо.

Лампа предназначена только для использования внутри помещений: Избегать воздействия влажности и вибраций на лампу.

Убедитесь, что лампа находится в устойчивом положении во избежании падения и повреждения.

Хранить в недоступном для детей месте.

Не разбирать и не давать детям.

Лампа должна быть чистой для обеспечения максимального эффекта от дезинфекции. Рекомендуется обработка сухой мягкой хлопчатобумажной салфеткой.

Устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия вредных и опасных производственных факторов.

Хранить в сухом прохладном помещении, вдали от огня и источников тепла. Не бросать!

Не использовать изделие в промышленных, медицинских или производственных целях.

Не допускать попадания влаги на изделие и внутрь его.

Не подвергать изделие механическим нагрузкам, способным привести к механическим повреждениям товара.

Не использовать при видимых повреждениях изделия. Не пользоваться заведомо неисправным устройством.